Einstiegsleisten beleuchtet für W 463-G63 und G65 463-350-00

Das in der Anleitung beschriebene Produkt wurde unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und Kontrollen unterzogen. Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen, muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Fachpersonal erfolgen, das über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug verfügt. Hierzu müssen Sie die Montageanleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Montage:

- Demontieren Sie die serienmäßigen Einstiegsleisten.



- Trennen Sie die serienmäßigen Edelstahl-Einstiegsleisten von den Kunststoffträgern unter Verwendung eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Plastikkeil). Entfernen Sie die Klebereste. Unter Umständen ist es einfacher, neue Basis Einstiegsleisten aus Kunststoff zu bestellen, da das mühselige entfernen des Klebers entfällt und die serienmäßigen Einstiegsleisten nicht zerstört werden.



- Bohren Sie an entsprechenden Positionen Löcher für die Durchführung der Kabel der Beleuchtung in die Kunststoff-Einstiegsleisten.



Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA

- Reinigen und entfetten Sie die Oberflächen der Kunststoff-Einstiegsleisten sorgfältig, entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen auf den Rückseiten der Einstiegsleisten.

- Führen Sie die Anschlusskabel der Beleuchtungen durch die Löcher der Einstiegsleisten. Verkleben Sie die Einstiegsleisten bündig mit den Kunststoffträgern.

- *Ist das Fahrzeug ab Werk nicht mit beleuchteten Einstiegsleisten ausgestattet, so verlängern Sie die Anschlusskabel und verlegen diese zu der Fußraumbeleuchtung auf der Fahrer-und der Beifahrerseite. Verlöten Sie die Kabel parallel mit den Anschlusskabeln der Fußraumbeleuchtung und isolieren Sie alle Lötstellen ausreichend.*





- Verlöten Sie die Kabel parallel mit den Kabeln der serienmäßigen Einstiegsleisten und isolieren Sie die Lötstellen ausreichend.

- Klipsen Sie die komplettierten Einstiegsleisten in die serienmäßigen Klammern der jeweiligen Einstiege ein.

Official technology-partners PIRELLI BILSTEIN Continental MOTUL YOKOHAMA ADVAN Member of VDA